

Anschlussplan für:
Difference MIX Set



Schuko (Schutzkontakt)
Kabel

Stromleitung



Laka (Lastenkabel)

Stromleitung



CEE Kabel (Starkstrom)

16 Ampere CEE – 3 Phasen a 3.300 Watt
32 Ampere CEE – 3 Phasen a 6.600 Watt
63 Ampere CEE - 3 Phasen a 13.200 Watt

Stromleitung



XLR bzw. DMX Kabel

Signalkabel

Das Diffrence MIX Set hat einen Gesamt Anschlusswert von ca. 542 Watt. Dies sollte an einer einzeln abgesicherte Steckdose betrieben werden und man hat hier noch 2758 Watt freie Kapazitäten.



Beachte:

Stellen Sie sicher, dass Tontechnik und Lichttechnik immer getrennt von einander an den abgesicherten Stromkreisen hängen, sonst können unangenehme Dimmergeräusche wie ein Surren durch die Tonanlage übertragen werden.

In Betriebnahme:

Bitte stellen Sie das Stativ auf, und stecken Sie den Querträger mittig auf das Stativ via des TV-Zapfens, welcher fest an dem Querträger montiert ist.

Mittels der Rendschrauben können Sie die Lichteffekte an dem Querträger anschrauben, bitte achten Sie auf die gleichmäßige Lastenverteilung.

Jeder Lichteffekt benötigt eine Schukoleitung für die Stromzufuhr. Es bietet sich an, wenn Sie die Lichteffekte auch getrennt laufen lassen möchten, dass Sie die Stromleitungen an einem ON / OFF Controller anschließen. Dadurch können Sie einzelne Effekte an schalten, sowie aus schalten. Der On / OFF Controller ist dann im Prinzip der Verteiler, welcher auch noch einmal am Strom angeschlossen werden muss, da er nur die Weiterleitung an die einzelnen Effekte darstellt.

Wenn Sie eine optionale Nebelmaschine gebucht haben, schließen Sie diese bitte ebenso am Strom an. Diese muss nicht über den ON / OFF Verteiler laufen.

Einstellungsmöglichkeiten des Audience Blinders:

STANDALONE-MODE

Chaser

Ein Chaser ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Steps, die nacheinander in einer Schleife abgespielt werden. Mit dem EUROLITE 4 x PAR-36 TCL LED Audience Blinder lassen sich bis zu 14 verschiedene Chaser auswählen.

Auswählen eines Chasers

Drücken Sie die MODE-Taste um den internen Programm-Modus zu wählen. Wählen Sie den gewünschten Chaser (P01 P14) über die UP- oder DOWN-Taste aus. (Siehe folgende Tabelle).

Drücken Sie die ENTER-Taste um jeweils die Geschwindigkeit und Flash-Einstellungen zu wählen. Über die UP- oder DOWN-Taste können Sie die gewünschten Werte eingeben.



Geschwindigkeit von 00 bis 99, zunehmend.

Flash von 00 bis 99, zunehmend.

Bitte drücken Sie nochmal die ENTER-Taste zur Bestätigung, und um den STANDALONE-Modus zu verlassen.

Hinweis: Unter den Chasern FLOW 8 und FLOW 9 sind jeweils 2 Unterprogramme zur Auswahl (C1, C2).

Bitte drücken Sie zweimal die ENTER-Taste, um zu dieser Auswahl zu gelangen und die gewünschten Farbkombinationen über die UP- oder DOWN-Taste zu wählen.

1. Statische Farben	Blackout, rot-gelb-grün-cyan-blau-violett-weiß; Flash 00 - 99
2. Dream	Sieben Farben "träumen"
3. Meteor	Sieben Farben "fließen"
4. Fade	Sieben Farben Überblendung
5. Change	Sieben Farben Wechsel
6. Flow 1	Sieben Farben "chase" in 1 Richtung
7. Flow 2	Sieben Farben "chase" in 2 Richtungen
8. Flow 3	Sieben Farben "chase" Staffel in 1 Richtung
9. Flow 4	Sieben Farben "chase" Staffel in 2 Richtungen
10. Flow 5	Sieben Farben "chase" von 2 Seiten zur Mitte
11. Flow 6	Sieben Farben "chase" von der Mitte zu 2 Seiten
12. Flow 7	Sieben Farben "chase"
13. Flow 8 C1: BLA-RGB C2: BLA-RGB	Zwei Farben "chase" in 1 Richtung: Blackout, rot-gelb-grün-cyan-blau-violett-weiß
14. Flow 9 C1: BLA-RGB C2: BLA-RGB	Zwei Farben "chase" in 2 Richtungen: Blackout, rot-gelb-grün-cyan-blau-violett-weiß

Bitte achten Sie darauf, dass die Lichter wegen des Gewichts genau so verteilt werden, wie auf dem Bild unten angegeben!

Zur
Steckdose

